

STOOMGENERATOR LMX DIANA

GEBRUIKSAANWIJZING

De stoomgenerator LMX DIANA is uitstekend geschikt voor het huishoudelijk gebruik.

Vooraleer u de stoomgenerator LMX DIANA gebruikt, moet u zorgvuldig deze handleiding doornemen en de richtlijnen nauwkeurig volgen.

Gebruik van de stoomgenerator LMX DIANA .

- a) Draai de vuldop (2) open en vul het reservoir met bij voorkeur gedemineraliseerd water. Plaats de vulknop terug zonder al te hard aan te schroeven.
- b) Steek de stekker in een stopcontact van 220 Volt voorzien van een aarding.
- c) Druk op de lichtknop (3) om het verwarmingselement aan te zetten; om het ijzer op te warmen drukt u op de lichtschakelaar (6).
- d) Regel de thermostaat van het strijkijzer (7) liefst tussen de stand ". . ." (vlas, zeer droge stoom) en ". ." (katoen, zeer vochtige stoom).
- e) Vooraleer u begint te strijken, moet u wachten tot het lichtje van het verwarmingselement (4) brandt. Wanneer dit lichtje uitvalt tijdens het strijken hoeft u zich geen zorgen te maken. Het zal automatisch weer branden wanneer er stoom wordt gemaakt.
- f) Om stoom te maken tijdens het strijken drukt u op de blauwe knop (8) tijdens de hele duur van het strijken. U strijkt eerst met stoom. Daarna komt u droog terug. Hierdoor komt er geen glans op de stof.

ALGEMEEN

- Reinigen ijzer met stick: strijkijzer moet warm zijn, strijkijzer met punt naar boven houden tijdens het reinigen (eerst met stick wrijven, daarna met zachte doek wrijven)
- Reinigen teflonzool: koud reinigen met azijn (1/3) en water (2/3) om kalkaanslag of vuil te verwijderen (zo voorkomt u water tussen ijzer en teflonzool)
- Alle nieuwe toestellen kunnen in het begin roken; dit komt door verbranding van fabricage-oliën.
- Om kreuken in de darm te voorkomen, is het gebruik van een antenne aanbevolen.
- Procédé ontkalken: ketel opvullen met 1/3 azijn en 2/3 water, op druk laten komen (4), daarna goed doorstomen (= stomen via ijzer). Indien nodig : herhalen, daarna spoelen met water. (Geen azijn + water laten staan in de ketel !)

GEBRUIK NOOIT CHEMISCH GEZUIVERD WATER !

TIPS

- Teflonzool moet goed op ijzer zitten of er komt water op het ijzer.
- Reinig regelmatig de teflonzool en het ijzer met de reinigungsstick op de juiste manier (Zie algemeen).
- **Bij niet gebruik, altijd ijzer afleggen.**
- Hoe witter de stoom, hoe groter de kans op water en hoe vochtiger de stoom (ijzer staat te koud).
- Hoe minder zichtbaar de stoom, hoe beter en hoe warmer de stoom. Vb. stoom is soms niet zichtbaar doordat u werkt in een warme ruimte.
- Wanneer er droge stoom is, is de ketel bijna leeg. Dan werkt u met lucht in de ketel en niet meer met water.

OPGELET !

- Vul de vulopening van het verwarmingselement nooit boordevol. (Niet schudden)
- Draai de vuldop (2) nooit los wanneer het verwarmingselement onder druk staat.

- Vooraleer u de vuldop (2) losdraait of het verwarmings-element leegt, moet u er eerst voor zorgen dat er zich binnenin het element geen stoom meer bevindt.
 - **Laat het toestel NOOIT onbewaakt achter wanneer het in werking is. (ijzer afleggen)**
 - Wanneer de stoom volledig opgebruikt is, trekt u de stekker uit, wacht u 10 minuten en draait u dan langzaam de vulknop (2) open. Vul het water aan en herbegint zoals hierboven.
 - Kledingstukken kunnen ook al hangend op een kapstok gestreken worden, zoals blazers, zijden of synthetische jurken enz... dit kan door op een kleine afstand van het kledingstuk heen en weer te stomen.
-